



1 Montare distanțier MDF de perete




Fixați distanțierii MDF pe perete. Dacă sarcina aplicată pe panou este mai mare, este necesar un al treilea distanțier în mijloc

2 Fixare preliminară a panoului




Înfigeți cuiele (dar nu definitiv) în fiecare două caneluri ale panoului

3 Fixare finală a panoului



Înfigeți cuiele până la capăt cu ajutorul penei metalice

4 Alinierea panourilor



Pentru a alinia corect două panouri montate unul în prelungirea celuilalt, folosiți accesoriul de aliniere panouri


5 Greutăți recomandate



Dacă folosiți 2 distanțieri MDF pentru fixarea panoului pe perete, greutatea maximă susținută de acesta este de 180 Kg.

Greutate maximă susținută prin montarea cu 3 distanțieri MDF - 230 Kg

Greutățile menționate mai sus depind de tipul de fixare al distanțierilor în perete

Pentru susținerea unor greutăți mai mari montați cuie în fiecare canelură a panoului





- 1** Terminație aluminiu pentru capăt panou
- 2** Profil aluminiu pentru colț interior
- 3** Profil aluminiu pentru colț exterior